





対角線の取付穴2ヵ所で取付けてください。

- ※1 : 補助接点ユニット(SZ1KA□)(ヘッドオン)を取り付けた場合
 ※2 : 補助接点ユニット(SZ1FA□)(ヘッドオン)を取り付けた場合
 ※3 : DC操作器の場合



Type SK06AW, SK06GW, SK06LW
 SK09AW, SK09GW, SK09LW
 SK12AW, SK12GW, SK12LW
 SK06AHW, SK06GHW, SK06LHW
 SK09AHW, SK09GHW, SK09LHW
 SK12AHW, SK12GHW, SK12LHW

	日付	ファイル名	図面番号	変更
作成	2011-10	SK06AW	F0A0 03 22<5>	
変更				